

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЮЩЕЙ МАШИНКИ OKKI NOKKI

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Производителем моющих машинок OKKI NOKKI настоятельно рекомендуется снимать новую пластиковую трубку с держателя всасывающего устройства после каждого использования. Это вызвано необходимостью просушки пластиковой трубки.

Если новая пластиковая трубка останется на держателе, в пластиковой трубке образуется остаточная влажность. В некоторых случаях это может привести к возникновению проблем.



ПРИМЕЧАНИЕ:

В некоторых случаях оставшаяся жидкость во всасывающей трубке может увеличивать ее толщину за счет появления осадка на внутренней поверхности трубы.

ВАЖНО:

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННОЙ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЮЩЕЙ МАШИНКИ OKKI NOKKI НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПРИВЕДЕТ К АННУЛИРОВАНИЮ ГАРАНТИИ НА ВСАСЫВАЮЩУЮ ТРУБКУ ДАННОГО УСТРОЙСТВА.